



\*Описание экранного меню:

1. «Ротация» - автоматическое последовательное переключение каналов с интервалом в 10 секунд.
2. «Формат экрана» - переключение между форматами изображения 4:3 и 16:9.
3. «Сделать любимым» - добавление каналов в список избранных. Нумерация каналов в списке избранных будет соответствовать порядку добавления каналов в этот список.
4. «Программа передач» - переход к телепрограмме.
5. «Список каналов» - переход к мозаике телеканалов.